



- 1 - Emboîter le pied entre les traverses.
- 2 - Serrer les 2 vis à l'aide de la clé allen.
- 3 - Repéter l'opération pour les 3 autres pieds.

Impact esthétique: aucun changement extérieur visible.

**Brevet déposé ®**